

INDIKACIJA KVAROVA MOTORA

Postoje mnogobrojni uzroci za kvarove motora, kao što je prikazano



Prekomjerna potrošnja ulja

Procurivanje ulja u usisni i izduvni sistem

Procurivanje ulja u prostor za sagorijevanje

Nedostatak ulja

	Turbo kompresor	Klipni prsten						Klip	Cilindar	Ventil	Vodilica ventila	Brtva ventila	
Problemi	izlazna osovina 	degradacija brtvljenja	trošenje	preveliki razmak zatvaranja	prijelom	deformacija	smanjeni PT	neprirodna istrošenost uklještenje prstena	taloženje ugljika na površini	najedanje klipa istrošen utor klipnog prstena	deformacija	istrošenost	istrošenost
Neprikladna upotreba	prašina u usisnom sistemu	●	●	✗	✗	✗	✗	●	✗	✗	●	●	✗
	strano tijelo u gorivu			✗	✗	✗	✗	●	✗	✗	●	●	
	neprikladno ulje	●	●	●	✗	✗	✗	●	●	●	●	●	✗
	slaba kvaliteta goriva		✗					✗	✗	●	●	✗	✗
	preopterećenje		✗				✗	✗	✗	✗	✗		
	slab motor za velika opterećenja						✗	●	✗	✗	✗		
	preveliki broj okretaja		✗		●				●	✗			
	pregrijavanje		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●		✗	
Neadekvatno održavanje	Motorno ulje	pogoršanje	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	✗	✗	✗	✗
	strano tijelo umješano	●	●		✗	✗		✗	●	✗	●	●	●
	nedovoljna količina	✗	✗					✗	●				
	isprljano prašinom	●	●		✗	✗		✗	●	✗	●	✗	✗
	zaprljanje filtera zraka	●	●		✗	✗		✗	●	✗	●	✗	●
	nedovoljna kolicina			●				✗	✗	●	✗		
	anomalija		✗		✗			✗		●	●		
Ostalo	dijelovi	prošao svoj rok trajanja		✗	✗		●		✗	✗	✗	✗	✗
	pogrešna montaža		✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	●		✗
	pogrešni dio je montiran		✗	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗			

● neposredan uzrok ✗ posredan uzrok